

# HURRICANE WHEEL

Manuale Istruzioni



Compatibile



\*PS5™



PS4™



PS3™



PC

\*Non supporta vibrazione

## Volante XTREME Hurricane per PS4™ e PS3™

Il volante Hurricane progettato in modo specifico per PS3™ e PS4™ offre caratteristiche superiori che consentono di vincere anche contro gli avversari più duri. I motorini incorporati trasmettono le vibrazioni dalla pista direttamente al volante, facendo provare tutte le sensazioni di ciò che accade nella propria postazione e nell'ambiente circostante ( nel caso in cui il gioco supporti le vibrazioni ), mentre il design ergonomico garantisce comfort ed evita la fatica durante le sessioni di gioco più lunghe.


Divertiti a giocare con il tuo volante Hurricane.

### Caratteristiche e specifiche:

- Effetti di feedback sulle vibrazioni per esperienze di corsa realistiche
- Volante in gomma rivestito per una perfetta aderenza
- Cambio di marcia
- Ventose per una perfetta stabilità
- Impostazioni di sensibilità per regolare le impostazioni sullo stile di guida personale
- Rotazione di 270 gradi
- Funzione di centraggio automatico
- Pad direzionale a 2 assi
- Include pedaliera freno/acceleratore

### Descrizione pulsanti:





### Sensibilità del volante:

Seleziona una sensibilità del volante che si adatta meglio al tuo stile di corsa. È possibile scegliere tra Bassa (predefinito), Media e Alta. Premere contemporaneamente i pulsanti "L-Wing", "R-Wing" e "L" per modificare le impostazioni di sensibilità, attendere che il LED rosso (sopra il logo) lampeggi.



### Collegamento e installazione con PlayStation®3:

- A) Collegare i pedali al volante.
- B) Collegare il cavo del volante alla porta USB del sistema PS3™. Accedere al sistema PS3™.
- C) I LED iniziano a lampeggiare quando viene collegato il volante. Premere il pulsante "HOME" per selezionare un canale.
- D) Una volta collegato è possibile iniziare a giocare o cambiare le impostazioni del gioco o del sistema.

### Metodi operativi:

I LED di canale iniziano a lampeggiare quando viene collegato il volante.

Premere il tasto "HOME" per selezionare un canale.

Il LED del canale operativo risulterà acceso quando verrà selezionato un canale

Premere il tasto "HOME" per entrare nell'interfaccia XMB™ mentre si utilizzano giochi PS3™.

Premere il tasto "HOME" per terminare.

Premere il tasto "HOME" rapidamente due volte per entrare in ciascun menù delle impostazioni principali.

I canali operativi sono rappresentati da 4 LED :

I LED da 1 a 4 rappresentano rispettivamente i canali da 1 a 4.

I LED1 + LED4 rappresentano il canale 5.

I LED2 + LED4 rappresentano il canale 6

I LED3 + LED4 rappresentano il canale 7.

In modalità di gioco PS3™, i pedali di guida possono essere assegnati nel seguente:

L-Pedal = L or R2

R-Pedal = > or L2

Premere insieme i pulsanti SHARE e OPTIONS per un secondo per modificare il layout dei controlli.

---

**Note:** Ogni volta che si scollega il cavo del volante dal sistema o si riavvia il sistema, è necessario premere il pulsante PS per selezionare un canale per il funzionamento standard.

---

### Collegamento e installazione con PlayStation®4:

- A) Impostare l'interruttore su PS4™ e collegare i pedali al volante.
- B) Inserire il cavo del volante nella porta USB del sistema PS4™. Accendere il sistema.
- C) Premere il tasto "HOME" per selezionare un canale. Il canale LED1 è acceso.
- D) Una volta che si è collegato è possibile avviare il gioco o modificare le impostazioni del gioco o del sistema stesso.

### Metodi operativi:

Collegare i pedali al volante.

Premere il pulsante "HOME" per accedere al menu di sistema PS4™ durante la riproduzione dei giochi PS4™.

Premere il tasto "HOME" due volte rapidamente per spostarsi da un'applicazione all'altra.

Tenere premuto il pulsante "HOME" per chiudere un'applicazione, scollegare o spegnere il sistema.

### Cambio modalità:

Scegliere tra due modalità: modalità gamepad (predefinita) e modalità di gioco volante.

Premere i pulsanti "L-Wing", "R-Wing" e "S" per un secondo contemporaneamente.

LED1 off, quindi premere il pulsante PS per passare alla modalità "Wheel Gaming", LED2 sarà on.

Solo la modalità gamepad è supportata per le gare a due di velocità.

Per un elenco completo dei giochi compatibili visita [www.Xtreme.it](http://www.Xtreme.it).

Quando si utilizza il volante Hurricane potrebbe essere necessario modificare la configurazione dei pulsanti per soddisfare le vostre personali preferenze.

La configurazione predefinita dei pulsanti può anche differire tra i giochi. Il sistema PS4™ riconosce il volante come un controller wireless DUALSHOCK®4, non un volante.

Come tale per modificare la configurazione del pulsante Vai nelle impostazioni del gioco, selezionare DUALSHOCK®4 wireless controller non-Flying controller e selezionare la configurazione del pulsante.



## **Collegamento e installazione con PlayStation™5:**

Premi contemporaneamente i tasti "L-WING", "R-WING" e "○" per un secondo, quindi premi il pulsante "PS" per passare dalla modalità Gamepad (predefinita) alla modalità Game Wheel e alla modalità PS5

Modalità Gamepad: LED1 acceso

Modalità Gaming Wheel: LED2 ON

Modalità PS5: LED3 acceso

\* La vibrazione non funziona quando si utilizza con la PS5.

\* Il volante impostato sulla modalità PS5 può essere utilizzato su PS4, ma la funzione di vibrazione non funzionerà.



## CONDIZIONI DI GARANZIA SUI PRODOTTI XTREME

La garanzia dei prodotti Xtreme, secondo norma di legge, ha valore per due anni dal momento dell'acquisto riportato sullo scontrino ( un anno su fattura ) . Per questo motivo suggeriamo di conservare il documento di acquisto fino allo scadere del relativo periodo di garanzia. Sono esclusi da questo termine i beni consumabili come le batterie. Le batterie sono un bene consumabile che con l'uso riduce progressivamente la propria autonomia. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo d'uso che ne viene fatto, dalla temperature esterne (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica a cui sono sottoposte e dalla tipologia delle stesse ( una ricarica parziale, vale come una ricarica totale ) . Normalmente una batteria inizia a consumarsi sensibilmente dopo 6 mesi. Il consumo della batteria, se non anomalo (inferiore a 6 mesi) non è coperto da garanzia. Sono invece coperti da garanzia le parti meccaniche, i contatti e i circuiti elettrici ed elettronici, ad esclusione dei danni fisici. Scrivendo all'indirizzo [assistenza@xtreme.it](mailto:assistenza@xtreme.it) , un tecnico preparato vi fornirà la necessaria assistenza per il corretto uso dei nostri prodotti. La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui preposto.

Non sono contemplati dalla garanzia: Danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti.

Incompatibilità con altri prodotti hardware / software non indicati nei requisiti minimi di sistema. Accessori quali batterie e fusibili.. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto ( dove si attiverà un processo finalizzato alla riparazione del prodotto ) , oppure inviando una mail ad [assistenza@xtreme.it](mailto:assistenza@xtreme.it), seguiranno le necessarie istruzioni per beneficiare dell'assistenza. L'invio al Centro Assistenza di un prodotto non comporta necessariamente la riparazione gratuita in Garanzia dello stesso. Al momento della ricezione del prodotto, il Centro Assistenza si riserva il diritto di accertare la validità della Garanzia. NB: Se eventuali prodotti risultassero funzionanti vi saranno restituiti debitamente con un rapportino tecnico e la fattura di assistenza tecnica del centro assistenza.

rev.01/2021



### Smaltimento del prodotto:

Questo prodotto è realizzato con componenti e materiale che possono essere riciclati. In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2011/65/EU sullo smaltimento. Queste direttive comunitarie sono state recepite e prevedono l'apposizione di un simbolo costituito da un bidone con ruote, segnato da una croce il tutto sopra una barra orizzontale, il significato di tale simbolo è:

Il presente oggetto NON può essere smaltito come rifiuto urbano , ma deve esserlo tramite raccolta separata; la violazione di tale previsione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme. Per procedere al corretto smaltimento il consumatore dovrà informarsi sulle modalità stabilite dalle autorità locali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici ( RAEE ). Il prodotto potrà altresì essere consegnato al rivenditore di una apparecchiatura analoga all'atto dell'acquisto del nuovo, che non potrà rifiutare il ritiro. Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

XTREME è un marchio distribuito da: XTREME S.p.A. (Italia)

Al seguente link sono disponibili le dichiarazioni di conformità prodotto, [www.xtreme.it](http://www.xtreme.it)

Per documentazioni complete , inviare una mail a [infodocumenti@xtreme.it](mailto:infodocumenti@xtreme.it)

Prodotto conforme direttiva 2014/30/EU - 2011/65/EU

Made in Cina

CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / DECLARATION OF CONFORMITY

NOI, PRODUTTORI/IMPORTATORI

WE, THE MANUFACTURER /IMPORTER

Xtreme spa

Strada consortile Polo Unica , Carinaro , 81032 ( Ce )

Italia

Dichiariamo che il prodotto / Declare that the product

Dichiariamo che il prodotto / Declare that the product

Kind of product **accessori per videogames**

Type designation **volante e pedaliera HURRICANE**

Code number **90428**

E' REALIZZATO IN ACCORDO E RISPETTO DELLE RICHIESTE PREVISTE NELLE SEGUENTI DIRETTIVE

IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF THE FOLLOW DIRECTIVE

EMC DIRECTIVE 2014/30

RoHS DIRECTIVE 2011/65

USO/USE **INDOOR** APPLICAZIONE MARCHIO CE /CE MARK WAS FIRST APPLIED 2018

**XTREME SPA**

amministratore delegato/procurement director



Paola Capuano

Napoli 12.07.2018

