

33149


DECKER



Altoparlante Waterproof  
Bt 5.0

Grazie per aver acquistato questo prodotto Xtreme.

Contiene batterie al litio che devono essere ricaricate tramite l'apposito cavo fornito nella confezione, collegandolo ad una porta USB 5 V.  
Lo smaltimento di questo prodotto e delle batterie in esso contenute, deve avvenire tramite centri di smaltimento autorizzati.  
Segni di eventuale deterioramento delle batterie, ingrossamento, cambio di colore, fuoriuscita di liquido indicano un' immediata necessità di loro sostituzione, in questo caso NON procedere alla ricarica.  
Le batterie in fase di ricarica non devono mai essere lasciate incustodite, la ricarica è segnalata dalla presenza di una luce rossa presente sullo speaker.  
Se lo speaker dovesse non essere utilizzato per lungo tempo, caricare la batteria.



Altoparlante




Cavo USB

**Parametri prodotto:**


Versione Bt:V5.0  
Protocollo Bt:A2DP/AVRCP/HSP  
Frequenza Bt:2,4 GHz  
Tensione nominale:DC 3.7V  
Batteria al litio integrata:3.7V/1200mah  
Specifiche altoparlanti:52mm/4/5W  
Potenza massima di uscita:5W  
Tensione di ricarica:DV-5V/500Ma  
Tempo di ricarica:1±0,5 ore  
tempo di riproduzione:circa 5 ore  
Formato di supporto TF:All'interno di 32G (formato musicale MP3)  
Distanza Bt:8-10M  
Rapporto segnale/rumore: >88db  
Thd distorsione: <5%  
Dimensioni del prodotto: 135\*64\*72mm  
Peso netto del prodotto: 339g






Simbolo	Pulsante	Utilizzo	Funzione
⏻	ON/OFF	Pressione lunga 3 s.	Accende /Spegne
⏸	Pulsante MODE	Pressione breve 1 s.	Cambia Bt, TF card, audio AUX
⏪		Pressione lunga 3 s. Pressione breve 1 s.	Volume - Brano -
⏩		Pressione lunga 3 s. Pressione breve 1 s.	Volume + Brano +
▶		Press. breve in Music MODE	Pausa / Riproduci
		Press. breve in Chiamata	Risponde chiamata
		Press. lunga in Chiamata Press. lunga	Rifiuta chiamata Apri/Chiude TWS

Quando la batteria è al di sotto del 10% lo speaker emetterà un segnale di allarme, provvedere alla ricarica oppure lo speaker si spegnerà automaticamente.



Istruzioni:

- A. Associazione BT:**
- (1) Premere a lungo il pulsante  per circa 3 secondi per accenderlo, accoppiato da un suono di avviamento. Quando si trova in standby e l'associazione BT si connette automaticamente al dispositivo collegato.
  - (2) Aprire la ricerca in standby.
  - (3) Selezionare e connettersi. Al momento, la spia blu sarà attiva e il suono segnalerà per indicare che la connessione ha esito positivo.
- Al secondo utilizzo l'altoparlante si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato. Nota: durante la connessione BT se la distanza di range viene superata si disconnetterà automaticamente e l'altoparlante si collegherà automaticamente di nuovo.
- B. Funzionamento in modalità lettore Card:**
- (1) Nell'auto stato di accensione, inserire una scheda TF automaticamente dopo 2 secondi e l'indicatore LED blu lampeggerà lentamente durante la riproduzione.
  - (2) Nell'auto stato di accensione, collegare il jack 3,5 mm al computer / telefono cellulare.
- C. Modalità di ingresso AUX audio esterna:**
- (1) Nell'auto stato di accensione, collegare il jack 3,5 mm all'ingresso audio esterno e l'audio sul dispositivo può essere riprodotto.

- D. Funzionamento chiamato vivavoce:**
- (1) Se si utilizza la connessione BT del telefono cellulare, emetterà un segnale acustico. Premere il pulsante  quando si verifica una chiamata in arrivo, l'altoparlante per rispondere alla chiamata, ed è possibile utilizzare il pulsante  per rispondere alla chiamata. Durante una chiamata, premere il pulsante  per rifiutare la chiamata. Sono esclusi i messaggi e il numero di chiamata. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo di uso che ne viene fatto, dalle temperature esterne (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica in cui sono sottoposte e dalla modalità di ricarica. Non rimborsare le batterie. Le batterie sono caricate automaticamente nel momento di accensione. Sono esclusi i messaggi e il numero di chiamata. Sono esclusi i messaggi e il numero di chiamata. Non rimborsare le batterie. Le batterie sono caricate automaticamente nel momento di accensione.
  - (2) Durante una chiamata, premere il pulsante  per rifiutare la chiamata. Sono esclusi i messaggi e il numero di chiamata. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo di uso che ne viene fatto, dalle temperature esterne (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica in cui sono sottoposte e dalla modalità di ricarica. Non rimborsare le batterie. Le batterie sono caricate automaticamente nel momento di accensione.
  - (3) Premere a lungo  per avviare l'accoppiamento TWS di un secondo dispositivo, premere di nuovo per disaccoppiare.
- Indicazioni stato LED:
- Modaltà di riproduzione BT La luce blu si accende e lampeggia lentamente.
  - Modaltà di associazione la spia blu lampeggia rapidamente.
- Modaltà scheda TF:
- La luce blu lampeggia lentamente durante la riproduzione e rimane in pausa.
- Indicazione di ricarica:
- La luce rossa di ricarica è accesa, a carica completa si spegne.

rev 01/2020

**CONDIZIONI DI GARANZIA SUI PRODOTTI XTREME**

La garanzia del prodotto Xtreme, secondo norma di legge, ha valore per due anni dal momento dell'acquisto riportato sulla scontrino (un anno su fattura). Per questo nuovo suggeriamo di conservare il documento di acquisto fino allo scadere del relativo periodo di garanzia. Sono esclusi da questo termine di garanzia le batterie. Le batterie sono un bene consumabile che con l'uso riduce progressivamente la propria autonomia. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo di uso che ne viene fatto, dalle temperature esterne (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica in cui sono sottoposte e dalla modalità di ricarica. Non rimborsare le batterie. Le batterie sono caricate automaticamente nel momento di accensione.

La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modificazioni di parti non autorizzate, di incuria e presenza di agenti fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.

Non sono contemplati dalla garanzia:

- Danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti, incompatibilità con altri accessori quali batterie e fusibili. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto (dove si attiverà un processo finalizzato alla verifica e risoluzione del problema). La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.

La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.

Non sono contemplati dalla garanzia:

- Danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti, incompatibilità con altri accessori quali batterie e fusibili. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto (dove si attiverà un processo finalizzato alla verifica e risoluzione del problema). La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.

La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.

Non sono contemplati dalla garanzia:

- Danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti, incompatibilità con altri accessori quali batterie e fusibili. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto (dove si attiverà un processo finalizzato alla verifica e risoluzione del problema). La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.

La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.

Non sono contemplati dalla garanzia:

- Danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti, incompatibilità con altri accessori quali batterie e fusibili. L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto (dove si attiverà un processo finalizzato alla verifica e risoluzione del problema). La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.

La garanzia non copre i danni derivanti da un uso non corretto, di prodotti non stati validati nei paesi in cui il prodotto è stato distribuito. La garanzia non copre l'installazione e il collaudo del prodotto.




Questo prodotto è realizzato con componenti e materiali che possono essere riciclati in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie 2011/65/UE e 2002/96/UE sullo smaltimento. Questo prodotto è realizzato con componenti e materiali che possono essere riciclati in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie 2011/65/UE e 2002/96/UE sullo smaltimento. Questo prodotto è realizzato con componenti e materiali che possono essere riciclati in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie 2011/65/UE e 2002/96/UE sullo smaltimento.

Al seguente link sono disponibili le dichiarazioni di conformità prodotto: [www.xtreme.it/assistenza/xtreme](http://www.xtreme.it/assistenza/xtreme)

Prodotto conforme direttiva Infezione/2004/183/CE

Prodotto conforme direttiva Inquinamento/2002/96/CE

2014/30/UE - 2011/65/UE - 2014/53/UE - 2014/35/UE



**CE**

CONFORME AI REQUISITI DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY

NOMINE DEL MANIFATTURIERE / MANUFACTURER NAME

XTRIME SPA

Via dell'Industria, 1 - 40019 Castelfranco Emilia (MO) - Italia

Telefono: +39 059 9700111

Email: [info@xtreme.it](mailto:info@xtreme.it)

---

Numero del prodotto / Product No. 3349

Modello del prodotto / Product Model: BT149

Data di produzione / Production Date: 2019

---

Codice di produzione / Production Code: BT149

Tipo di prodotto / Product Type: Bluetooth Speaker


Materie plastiche / Plastic Parts: ABS, PC

Materie metalliche / Metal Parts: Steel

Materie elettroniche / Electronic Parts: PCB, IC, Resistor

---

Data di emissione del documento / Document Issue Date: 2019

Firma / Signature: 

Luogo / Place: Castelfranco Emilia (MO) - Italia